

## Instrucciones de instalación de la abrazadera Alpha para cables en trébol o simples

- 1) Retire el tornillo de sujeción, la arandela elástica y la tuerca.  
Fije la abrazadera a la estructura de soporte con un tornillo de seguridad, una arandela y una tuerca (disponibles previa solicitud).

**ATENCIÓN:**

La abrazadera puede tener la base de plástico opcional de baja emisión de humos y gases (LSF). Las instrucciones de instalación son comunes.



- 2) Instale los cables.

**ATENCIÓN:**

Se muestra la instalación en trébol. La instalación para cables simples es similar.



- 3) Retire el tornillo de sujeción, la arandela elástica y la tuerca, y apriételos.

**ATENCIÓN:**

No los apriete demasiado. La abrazadera debe estar en contacto con los cables pero no tiene que estar apretada de manera que los cables sobresalgan a los lados de esta.

